Conexión sensor LDR



1. Conectar negativo del sensor (-) a GND usando cable verde.
2. Conectar positivo del sensor (central) a 5V usando cable rojo.
3. Conectar S (señal) del sensor a un pin entre el A0 y el A5 usando cable amarillo.

© Edujuega – www.edujuega.cl